

PROGRAMMERING AF 4/083

- 1) Installer enheden som vist i modelæspecifikt diagram
- 2) Indkod ratbetjeningens kommandoer
- 3) Vælg Radio-Model
- 4) Kontroller at funktionerne er korrekte

INDKODNING AF RADIOENS FUNKTIONER I RATBETJENINGS INTERFACE MODULETS HUKOMMELSE

FUNKTIONS PROGRAMMERINGS TABEL CAR RADIO

Rækkefølge	Clarion	Kenwood	JVC	Pioneer	Sony	Alpine	Panasonic	Panasonic car AV	Blaupunkt	Phonocar
1					VOLUME -					
2					VOLUME +					
3					SEEK -					
4					SEEK +					
5	Func	Source	Source	Mode	Source	Source	Mode	Mode	Source	Mode
6	Mute	Mute	Mute	Mute	Mute	Mute	Mute	Mute	Mute	Mute
7	Band	Up	Up	Up	Up	Band	Pwr	Pwr	Up	Play/Pause
8	Disp	Down	Down	Down	Down	Up	Prog	Prog	Down	Band
9	Ta	Speech	Sound	No	No	Down	No	No	Ok	Int
10	Af	Dnpp	No	No	No	Power	No	No	No	RPT

Når Modulet er installeret og ledningerne tilsluttet skal tændingsnøglen drejes til position "ON" **uden at jack-stikket sættes til radioen.**

Lysdioden vil lyse rødt.

Interface modulet skal nu lære at huske ratbetjeningens-kommandoerne og programmeringen begynder med at lære funktionen Volume- (dæmp lydstyrke).

Tryk Volume- på rattet.

Lysdioden kvitterer for at vise at funktionen er blevet husket.

De øvrige knapper trykkes i den rækkefølge det er nævnt i ovennævnte skema.

Bemærk: Interface modulet kan huske 10 forskellige funktioner, der alle skal enten aktiveres eller de-aktiveres. For at aktivere trykkes den korresponderende knap på rattet. For at de-aktivere

trykkes PRG-knappen på interfacemodulet.

Eksempel: For at programmere en Clarion radio med 5 knapper til rådighed på rattet (Vol- / Vol+ / Seek- / Seek+ / Mute) udføres følgende:

Tryk Vol- / Vol+ / Seek- / Seek+ knapperne (en ad gangen) på rattet, derefter PRG på interface modulet for at deaktivere Func funktionen og derefter Mute knappen på rattet og tryk derefter PRG

knappen på interface modulet 4 gange for at afslutte programmeringen.

Når programmeringen er afsluttet vil lysdioden lyse grønt og blinke.

Herefter kan radioen programmeres:

Mens lysdioden blinker grønt tryk Seek+ for at huske Clarion radio modellerne.

For at huske andre radio mærker trykkes Vol+ det antal gange, der nævnes i nedenstående tabel, hvorefter lysdioden vil blinke det antal gange der er blevet trykket på Vol+ knappen indtil Seek+

knappen trykkes, hvorefter lysdioden vil lyse grønt uden at blinke.

VIGTIGT: Lysdioden skal blinke det antal gange der er nævnt ud for pågældende radiomærke/model.

Hvis der er trykket forkert og lysdioden blinker et forkert antal gange kan dette rettes ved at trykke Vol+ for at øge antallet af blink eller Vol- for at sænke antallet af blink.

CLARION	tryk ikke	grøn led 1 blink	tryk SEEK +
KENWOOD	tryk 1 gang Vol +	grøn led 2 blink	tryk SEEK +
JVC	tryk 2 gange Vol +	grøn led 3 blink	tryk SEEK +
PIONEER	tryk 3 gange Vol +	grøn led 4 blink	tryk SEEK +
SONY	tryk 4 gange Vol +	grøn led 5 blink	tryk SEEK +
ALPINE	tryk 5 gange Vol +	grøn led 6 blink	tryk SEEK +
PANASONIC	tryk 7 gange Vol +	grøn led 8 blink	tryk SEEK +
PANASONIC Car AV	tryk 8 gange Vol +	grøn led 9 blink	tryk SEEK +
BLAUPUNKT	tryk 9 gange Vol +	grøn led 10 blink	tryk SEEK +
PHONOCAR	tryk 11 gange Vol +	grøn led 12 blink	tryk SEEK +
VM020 - VM021 - VM022			
PHONOCAR VM016	tryk 12 gange Vol +	grøn led 13 blink	tryk SEEK +
PHONOCAR VM030 - VM031	tryk 13 gange Vol +	grøn led 14 blink	tryk SEEK +
PHONOCAR VM017	tryk 15 gange Vol +	grøn led 16 blink	tryk SEEK +
PHONOCAR VM040	tryk 16 gange Vol +	grøn led 17 blink	tryk SEEK +

Kontroller at funktionen er som den skal være

Isæt jack-stikket i radioen. Tænd radioen og benyt rattets knapper til at udføre de ønskede funktioner.

Hvis en eller flere funktioner ikke fungerer korrekt, skal interface modulet stilles tilbage til fabriksindstillingen og atter programmeres helt forfra.

Nulstilling af apparatet (til fabriksindstilling):

Tag stikket af interface modulet. Tryk PRG og hold trykket mens stikket sættes i igen. Lysdioden blinker langsomt. Først når lysdioden blinker hurtigere må PRG knappen slippes.

Nulstilling af apparatet bekræftes med et rødt blink i lysdioden.

Hvis lysdioden ikke blinker 1 gang (og kun 1 gang) gentages nulstillingsproceduren.

• BEMÆRK: Interfacemodulet må ikke åbnes. Interfacemodulet må kun benyttes på køretøjer der har 12V batterispænding med negativ pol til stel. Sikringer der skal udskiftes skal have korrekt ampere værdi. Alle ledninger der

skal samles med andet end stik skal loddes og isoleres grundigt (helst med krymprefleks hvis muligt).

• Vigtigt: Installation skal udføres af kvalificeret personel. Ledningsførelse skal foretages så ledninger ikke bliver beskadigede af evt. varme, bevægelige objekter eller andet der kan beskadige ledningerne. Moduler må ikke monteres fugtige eller meget støvede steder.