

## Betjeningsvejledning for Karbon-sædevarmesystem - 12 Volt

**Vigtige oplysninger, læs venligst før ibrugtagning af sædevarmeanlægget.  
Opbevar vejledningen for senere brug.**

### Kontaktfunktion:

I hvert sæde er 2 varmeelementer indbygget under stof- eller læderbetrækket. Et i sædet og et i ryglænet. Sædevarmekontakten er udstyret med en lysdiode, der viser hvilken effekt anlægget er stillet til.

Når kontakten er slukket er der intet lys i den.

Er kontakten stillet i stilling HI (hel effekt i varmeelementerne) lyser lysdioden i kontakten med rødt lys.

Er kontakten stillet i stilling LO (halv effekt på varmeelementerne) lyser lysdioden med gult lys.

Sædevarmeanlægget er kun aktivt når tændingsnøglen er i position „ON“.

I hvert varmeelement findes 1 termostat og 1 termisk sikring, der forhindrer overophedning af varmeelementerne. Når sædevarmeanlægget har været i brug i længere tid kan det automatisk slukke og efter nogle minutter tænde igen.

Skal sikringen skiftes, findes den sig umiddelbart bag kontakten i ledningsnettet.

### Behandling:

Undlad at sidde på knæ på sædevarmeelementet, da dette kan føre til beskadigelse af varmeelementet. Der må ikke stikkes spidse eller skarpe genstande i sædet, hvor varmeelementerne er. Det frarådes at have sædevarmeanlægget tændt i længere tid ad gangen, især af hensyn til børn og personer, der ikke er helt raske.

Hvis man ønsker at sove i køretøjet med sædevarmeanlægget tændt anbefales det at lægge et tæppe eller en bluse mellem sig selv og sædevarmeanlægget..

### Rengøring:

Sædebetrækket kan renses som normalt med støvsuger eller rengøringsskum. Sædet skal beskyttes mod fugt.

### Vedligehold:

Sædevarmeanlægget skal ikke vedligeholdes.

Bliver varmeelementerne beskadigede opsøg et kvalificeret værksted.

### Garanti:

Ved korrekt montage på kvalificeret værksted og normalt brug ydes 2 års garanti.

### Tekniske Data:

Spænding : 12 Volt DC / 13,8 Volt DC

Effekt max. : 48 Watt

Sikring : 1 Sæde 7,5 Ampere

Monterings-værkstedets stempel:

Importør:

**CARTECHNO A/s**   
C A R - T E C H N O L O G Y A N D M U L T I M E D I A

Tyrsegårdsvej 1 ▶ 4621 Gadstrup ▶ tlf: 8882 6264 ▶ fax: 4619 2454 ▶ [www.carttechno.dk](http://www.carttechno.dk)